


おいしい召し上がり方

揚げ物の温め方


おすすめ



オーブントースター (750W)

揚げ物をアルミホイルに乗せ、更にアルミホイルを軽くかぶせて下記を参考に加熱してください。

- ・特製ヒレかつ／ロースかつ／メンチかつ／ヒレひとつちかつ／コロッケ類……………6分00秒
 - ・エビフライ／アジフライ (魚介類のフライ)……………2分00秒
- ※「大きいエビフライ」は4分00秒



電子レンジ (600W)

揚げ物をクッキングシート等に乗せ、下記を参考に加熱してください。

- ・特製ヒレかつ／ロースかつ (大きなとんかつ) …… 0分30秒
 - ・ヒレひとつちかつ／メンチかつ／コロッケ類 …… 0分20秒
 - ・エビフライ／アジフライ (魚介類のフライ) …… 0分10秒
- ※「大きいエビフライ」は0分20秒

注意事項

- ※加熱時間はあくまでも目安ですので状態を見ながらご調整ください。
- ※表示時間は、1個あたりの目安です。複数の場合は確かめながら加熱してください。
- ※温めすぎは、硬くなったり、焦げる可能性がございますのでご注意ください。
- ※やけど等にご注意ください。
- ※オート (自動温め) 機能は使用しないでください。